



9、安装时确保管道与法兰处于同一中心线上。